

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions pour le choix de ce barbecue pliable. Chez vous ou au camping, cet appareil très pratique vous permet d'organiser un barbecue où et quand vous le souhaitez.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Barbecue pliable, avec 2 grils
- Mode d'emploi

Accessoire requis (non fourni) : charbon de bois

Montage

1. Maintenez le barbecue pliable par la poignée, et placez-le sur une surface plane et non inflammable.
2. Dépliez complètement les éléments de support (placés sur le côté), de manière à ce qu'ils forment un angle à 90°. Repoussez la poignée sur le côté, afin de pouvoir ouvrir la structure pliable.
3. Ouvrez alors les deux moitiés du barbecue pliable l'une après l'autre, et placez-les sur les éléments de support.
4. Le barbecue pliable est maintenant assemblé et peut être utilisé.

Utilisation

1. Retirez d'abord les deux grils du support.
2. Disposez du charbon de bois dans les deux parties latérales du barbecue.
3. Placez le gril sur le niveau le plus bas dans le support, et refermez le barbecue.
4. Placez les allume-feu dans le bac de récupération des braises, et allumez le charbon. La chaleur montante permet d'allumer le charbon du barbecue.
5. Ouvrez le barbecue dès que la couche supérieure du charbon rougeoit.
6. Placez le gril sur le niveau souhaité, et posez les grillades par-dessus.

Nettoyage et rangement



ATTENTION !

Laissez impérativement le barbecue refroidir totalement avant de la nettoyer. Risque de brûlure !

1. Videz les cendres du barbecue et jetez-les.
2. Utilisez un chiffon humide et un dégraissant du commerce pour nettoyer le barbecue et le gril. Pour les résidus tenaces, utilisez une fine brosse métallique.
3. Une fois le barbecue complètement nettoyé et séché, repliez-le et rangez-le dans un endroit sec afin de préserver sa longévité.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- Lorsque vous faites griller des aliments, portez toujours des gants et un tablier de protection adaptés au barbecue. Utilisez une pince à barbecue adaptée.
- Posez le barbecue uniquement sur une surface plane et non inflammable. Installez le barbecue dans un endroit peu exposé au vent, ou protégez-le du vent afin d'éviter les appels de flammes dangereux.
- Veillez à ce qu'aucun objet inflammable - tel qu'un lampion, une guirlande, un store ou un parasol - et aucune branche ni buisson ne se trouve à proximité immédiate du barbecue.
- Empêchez les enfants de s'approcher du barbecue.
- Ayez toujours un produit extincteur à disposition pour éviter les incendies. N'utilisez jamais de l'eau pour éteindre un feu de graisse.
- Après utilisation, assurez-vous que le gril a complètement refroidi avant de le manipuler.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

